

## Inställning År/Datum/Tid

I normalläget visar displayen alltid aktuell tid. Vid uppstart eller efter långvarigt strömavbrott visar displayen --:-- när inställningen kan påbörjas.

1. Tryck på klocksymbolen tills menyn visar SET. Släpp därefter knappen.
2. Aktuell tid blinkar och kan nu ställas in genom att trycka på + eller - .
3. Bekräfta genom att trycka på klocksymbolen.
4. Aktuellt år blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
5. Aktuell månad blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
6. Aktuell dag blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.

### Kontroll av inställda värden

Upprepade tryck på klocksymbolen visar i tur och ordning inställda värden för år, månad och dag.

### Inställning av avresetid

Önskad avresetid ställs in genom att trycka på + eller -. Första trycket visar den inställda avresetiden. Efterföljande tryckningar ändrar tiden i steg om 5 minuter. Genom att hålla knappen intryckt ändras tiden fortare. Efter sista knapptryckningen visas den inställda tiden i ett par sekunder innan uret återgår till att visa aktuell tid.

### Direktinkoppling

Tryck samtidigt på + och - för 30 minuters direktinkoppling. Avbryt direktinkopplingen genom att upprepa knapptryckningen.

### Standardinställningar för elektroniska ir

Sommartid/vintertid	Ett ur med korrekt inställt år, datum och tid växlar automatiskt mellan sommartid/vintertid.
Maximal inkopplingstid	Den maximala inkopplingstiden är normalt 0.5 - 3h beroende på ytttemperaturen.
Backup	Uret behåller inställningarna i minst 48 h vid strömavbrott. Vid strömavbrott längre än 48 timmar måste år/datum/tid ställas in på nytt.
Dygnsrepetition	Uret repeterar inkopplingen varje dygn.

### Felsökning

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Displayen visar --:--	Uret har varit spänningslöst under en längre period och tappat tiden.	Ställ in År/Datum/tid